

Bryggiläggning 2015

Köp

- ~~1. Reparera 2 st smala bommar~~
- 2.

Förberedelser

- ~~• Gör iordning alla bultar
 - Rensa gängorna
 - Smörj in med fett
 - Räkna och lägg iordning~~
- ~~• Kolla järnen som håller ihop sektionerna.
 - Sprickor
 - Går bultarna att dra?~~
- ~~• Lägg iordning och räkna alla fästjärn till bomfästena
 - Lägg den nya typen för sig. Märk dessa med färg!~~
- ~~• Kontrollera och smörj schacklar till förtöjningar och landfäste.
 - Köp nytt vid behov~~
- Utombordaren
 - Kolla att den fungerar
 - Bensin
 - Back-up?
- Montera upp landfästet (gärna vid lågvatten)
 - Lägg på den fasta landgången
- Hitta på ett annat sätt att fästa landgången vid ställningen

Lyft i sektioner, badflotte och breda bommar

Sektionerna är numrerade 1-9 räknat inifrån och ut. Märkning på mittpontonen (södra sidan)

Lyftordning

1. -Badflotte
2. -Sektion 1 med landgång
3. -Sektion 2
4. -Sektion 3
5. -Sektion 4
6. -Sektion 5
7. -Sektion 6/7
8. -Sektion 8
9. -Sektion 9
10. -Breda bommar

Lägg fast sektion 1 (med landgång)

1. Bogsera den på plats
2. Fäst en lina i första bojen för att kunna dra ut sektionen efteråt
3. Kör in sektionen mot landfästet så nära det går
4. Gör fast dämparna vid sektionen och släng iland trossarna/kättingen
5. Fäst linor i landgången för att kunna lyfta upp landändan på ställningen
6. Lyft upp och lägg landgången provisoriskt på ställningen minst en meter längre ut än den skall vara. Säkra den med rep.
OBS! Detta är ett riskabelt och tungt moment.
7. Dra ut sektionen och fäst de yttre förtöjningarna i sitt markerade läge. (Nr 83/84) Se till att inte landgången inte ramlar av.
8. Gör fast landförtöjningarna (handkraft).
9. Lyft upp landgången på ställningen och fäst den slutgiltigt
OBS! Detta är ett riskabelt och tungt moment.
10. Säkra landgången vid sektion 1 med löptrissorna (Hylsa och fast nyckel 17 mm)
11. Spänn upp landförtöjningarna slutgiltigt
12. Nu ligger sektion 1 rätt och resten kan byggas på

Bygg på resterande sektioner.

1. Vid hopsättning måste sektionerna ligga plant i vattnet för att järnen lätt skall gå in pontonprofilen. Balansera pontonen genom att flytta folk på pontonen.
2. 2 man styr in järnen på var sin sida, dra ihop sektionerna samtidigt. (OBS! byråldseffekten) "Motvikten" kan gunga pontonen om det kärvar.
3. Sätt i bultar brickplåtar och gummibricka, dra fast muttrarna.
4. Sätt i bultar och dra fast järnen under bryggskarven **OBS alla 4 bultarna per sida!**

Spänn upp alla förtöjningar

1. Bojar och kättingar är märkta med nummer som motsvarar märkningen i bryggan där de skall fästas. Kättingen har även märkning i den ögla som med en schackel skall fästas i bryggan. Förtöjningarna från fästen utanför bryggan fästs i bryggans insida och de från fästen innanför bryggan fästs i bryggans utsida. Se till att linorna inte skaver mot varandra där de korsar varandra under bryggan.
2. Fäst först förtöjningarna provisoriskt med handkraft.
3. När respektive sektion är på plats spänns förtöjningarna upp till sin markering med hjälp av ett spakblock. Förtöjningarna kan spännas fast allteftersom sektionerna monteras. När hela bryggan är uppspänd kontrolleras förtöjningarna (Janne/Jerker). Förtöjningarna kan behöva spännas ytterligare och markeringarna på kättingarna flyttas.
4. När spänningen är OK säkras schacklarna med rostfri ståltråd.
5. Lägg tillbaka och skruva fast plankorna i bryggan.

Montera fast de breda bommarna

1. Bogsera ut bommarna till den monterade bryggan.
2. Kroka fast en lyfttamp i varje bomfäste. Två man lyfter upp triangeldelen av bommen på bryggan. Mellanlanda så fort det går för att vatten skall hinna rinna ur profilerna.

3. Dra upp bommen på bryggan och lyft så att förtöjningskrokarna kommer upp på bryggan. Pontonerna är utanför bryggan.
4. Vänd bommen. En man trampar ner ett bomfäste i bryggan medan 2-3 man bryter över bommen så att den kommer på rätt håll.
OBS! Nu är bommen ostadig och vill gärna välta tillbaka
5. Fäst bogserlinans krokar i bomfästernas ytterkanter. 3 man lyfter och för bommen till ungefär den plats den skall ligga på. Mellanlanda på bryggan. Sänk ner kontrollrat så att fästena krokar i bryggkanten.
När den kroat i ställer en man sig på bommen medan de andra fäster bommen i bryggan.
6. Sätt i bultarna, bänd ut fästet med den fasta nyckeln så att bultarna faller på plats. Montera järnet och muttrarna. Innan bultarna dras fast kan bommen nu skjutas i sidled till sin markerade plats. Dra fast bultarna.

Montera fast de smala bommarna.

1. Bär ut bommarna och lägg ner på bryggan. Börja längst ut.
2. Vrid bommen och släpp ner pontonen i vattnet.
3. Kroka i bogserlinans krokar i bomfästena
4. 2-3 man lyfter och för bommen till sin position. Mellanlanda på bryggan
5. 2 man lyfter och sänker ner kontrollrat och hakar på bomfästena på bryggkanten.
Bommen hänger kvar av egen tyngd
6. Sätt i bultarna, bänd ut fästet med den fasta nyckeln så att bultarna faller på plats.
Montera järnet och muttrarna.
Innan bultarna dras kan bommen nu skjutas i sidled till sin markerade plats. Dra fast bultarna.

Montera handräcket på landgången